



Ricambio sistema a strappo Tris

Ricambio in microfibra, poliestere e cotone filo continuo, con supporto per sistema a strappo



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	pz	kg	m ³
OM000651		↕ 40 ↕ 10,5	↕ 44,2 ↕ 10	25	2,18	0,014
OM000652		↕ 60 ↕ 10,5	↕ 64,2 ↕ 10	25	3,52	0,03

SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per qualsiasi superficie e sporco grazie alla combinazione delle 3 fibre: cotone per l'assorbimento, microfibra per la raccolta e poliestere per lo sporco grasso e la scorrevolezza

GREEN BOX



DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,52 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

Vantaggi

- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- **Multifunzione:** la combinazione di fibre diverse permette operazioni differenti con un solo panno
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Lunga durata:** supporto con sistema a strappo di alta qualità per garantire una lunga vita del panno

Materiale

Filato: poliestere, cotone, microfibra - Supporto: poliestere



Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

- Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
- Eeguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
- Non utilizzare ammorbidente
- Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
- Consigliato l'utilizzo di normale detersivo per tessuti
- Non utilizzare detersivi con Ph>11

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggiabile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina



Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari



Telaio Velook



Telaio Velook con Block System



BIO Pro con sistema a strappo



BIO Basic con sistema a strappo

Varianti prodotto



Ricambio sistema a strappo Microblue



Ricambio sistema a strappo Microriccio